

Technický list

weber antigraffiti podklad

Penetračný náter pod antigraffiti náter

Definícia výrobku

Penetračný základný náter pod weber antigraffiti náter na zlepšenie priľnavosti. Zabezpečuje optimálnu ochranu povrchu a predlžuje životnosť vrchného náteru. Je paropriepustný, UV stabilný a má hydrofóbny efekt. Vysoko odolný voči alkáliám.

Najdôležitejšie vlastnosti

- Zvyšuje priľnavosť vrchného náteru
- Znižuje nasiakavosť podkladu
- Pre rovnomernú aplikáciu
- Na rôzne typy podkladov
- Vysoká odolnosť voči vonkajším vplyvom

Použitie

Penetračný náter naniesť na podklad pred nanesením weber antigraffiti náteru. Penetračný náter stabilizuje podklad, znižuje nasiakavosť podkladu a zlepšuje prídržnosť vrchného ochranného náteru. Vhodný na hladké aj porézne povrchy. Vďaka svojmu zloženiu je vhodný na väčšinu nasiakavých minerálnych podkladov ako je betón, cement, vápenno-cementové omietky, omietky, stierky, sadrokartón, tehly, prírodný kameň, fasádne nátery a pod.

www.sk.weber
info@sk.weber
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Weber
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, Slovakia

Technické údaje

Farba:	biela tekutina
pH:	8 – 8,5
Hustota:	1,05 g/cm^3 pri 20 °C

Produkt obsahuje vodnú disperziu styrén-akrylátových kopolymérov

Spotreba

Výdatnosť

cca 8 – 16 m^2/l v závislosti od typu, nasiakavosti a štruktúry podkladu

cca 12 m^2/l/1 vrstva pre neporézne a stredne nasiakavé povrchy.

cca 8 m^2/l/2 vrstvy pre porézne a veľmi nasiakavé povrchy

cca 16 m^2/l/1 vrstva pre hladké nenasiakavé povrchy

Uvedené údaje sú orientačné a presná spotreba materiálu závisí od stupňa znečistenia, typu a členitosti podkladu, hrúbky vrstvy, spôsobu nanášania a konkrétnych podmienok na stavbe. Odporúčame vykonať skúšobnú aplikáciu na konkrétnom povrchu.

Príprava podkladu a aplikácia

Podklad

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, zbavený prachu a nečistôt. Novo nanesené podklady musia byť suché a dostatočne vyzreté (rozpúšťadlová fasádna farba minimálne 8 dní, vodou riediteľná fasádna farba aspoň 3 dni, tenkovrstvové fasádne omietky musia schnúť min. 3 týždne v závislosti od klimatických podmienok). Zvyšky čistiacich prostriedkov môžu mať vplyv na následne nanášaný weber antigrafiti náter a preto musia byť z podkladu dôkladne odstránené.

Spracovanie

Obsah balenia dôkladne premiešať a odliať potrebné množstvo do aplikačnej nádoby. Originálne balenie následne dôkladne uzavrieť.
Náter nanášať na podklad rovnomerne v jednej vrstve maliarskou štetkou, valčekom alebo striekacím zariadením. Dve vrstvy sú potrebné len ojedinele a to pri hrubých a vysoko nasiakavých podkladoch. Pri dvojvrstvovom nanášaní obe vrstvy naniesť v ten istý deň.

Odporúčané nanášanie náteru:

- Prvý pracovník nanáša náter valčekom na podklad v tenkej vrstve.
- Miesta, ktoré nie sú dostupné valčekom, ďalší pracovník môže natrieť štetcom.
- Následne ďalší pracovník roztiera nanesenú vrstvu suchým valčekom.

Celý povrch musí byť nanesený celoplošne, rovnomerne a v tenkej vrstve. Na podklade by nemali byť nenanesené miesta alebo miesta s príliš hrubým nanesením vrstvy.

Doba schnutia jednej vrstvy je min. 4 hodiny pri teplote vzduchu +20 °C. Po vyschnutí je náter bezfarebný, skoro „neviditeľný“ v závislosti od uhlu dopadu slnečného žiarenia. Po zaschnutí nie je lepivý. Hydrofóbny efekt sa prejaví cca po 5 hodinách.

Nanášanie následného ochranného náteru **weber antigraffiti náter** je možné po 24 hodinách.

www.sk.weber
info@sk.weber
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Weber
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, Slovakia

Náradie
Valček podľa typu podkladu. Na štruktúrované povrchy ako sú fasády použiť valček šírky 200 mm a 18 mm vlasom.

Čistenie
Nádoby, nástroje, náradie a podobne bezprostredne po použití umyť vodou.

Balenie a skladovanie
Balenie: 1 l, 5 l plastová nádoba.
Skladovanie: Skladovať 1 rok od dátumu výroby v dobre uzatvorených originálnych baleniach. Skladovať vo vykurovaných priestoroch od +5 °C do +30 °C. Chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky: rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Zasiahnuté miesta opláchnuť vodou. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov zverejnenej na sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.

Likvidácia odpadov
Vzniknutý odpad a zvyšky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Upozornenie
Teplota vzduchu a podkladu počas spracovania musí byť od +5 °C do +30 °C. Neaplikovať na horúce rozpálené povrchy alebo na priamom slnku. Pri nanášaní a schnutí chrániť pred dažďom (min. 4 hodiny po nanesení).

Pred začatím prác dôkladne pozakrývajte všetky plochy, ktoré nebudú natierané.

Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku.
Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke alebo využite naše skúsenosti a kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber.

Tento technický list je platný od 01. 03. 2025 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.

www.sk.weber
info@sk.weber
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Weber
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, Slovakia